

Fig. 7.27.C Монтаж на каменна облицовка на фасада около ъгли при конструктивни фуги

- ① Дилатационен профил ца оформяне на конструктивна фуга
- ② Лепило – шпакловка Ceresit CT 85
- ③ Топлоизолация Ceresit CT 315
- ④ Два слоя Шпакловка Ceresit CT 85
Армирана със стъклофибърна мрежа CT 325 с плътност равна или по-голяма от 160 гр/м²
ЗАБЕЛЕЖКА: първия слой трябва да бъде допълнително фиксиран с дюбели
- ⑤ Фиксиращ дюбел за топлоизолацията – мин. 6 бр/м²
- ⑥ Дюбел, фиксиращ допълнително първия пласт мрежа – мин. 4 бр./м²
- ⑦ Лепене на камък с Ceresit CM 16
- ⑧ Фасадна облицовка от камък с тегло не-повече от 40 кг/м² и размери ≤ 30/30 см
- ⑨ Полиетиленов шнур
- ⑩ Полиуретанов уплътнител Ceresit CS 29

