



Ако е необходимо, се поставя
Кнауф ъглозащитна шина или
Alux защита на ръбовете

W365-D1 ъгъл